
Kit Primer Vuelo Antigolpes

REGALO · GUÍA 1 DE 2

Guía de Primer Vuelo

Cómo cargar, emparejar y despegar sin estrellarte en los primeros 5 minutos. Para el dron y el planeador.



Guía práctica · 5 hojas

Edición octubre 2026

POR QUÉ SE ESTRELLAN

Casi todos los choques pasan en el primer vuelo

No es que no sepas volar: nadie nace sabiendo. Lo que falla casi siempre es la preparación.

3

errores típicos

Salir sin revisar el avión, volar con viento o cerca de árboles y cables, y querer hacer acrobacias el primer día.

30 m

prueba de alcance

Antes de despegar, camina unos 30 metros apuntando el control al avión y comprueba que responde. Es una regla práctica de aficionados.

Viento: para los primeros vuelos, elige un día calmo (una guía de aeromodelismo sugiere menos de unos 8 km/h). Si las ramas de los árboles se mueven mucho, déjalo para otro día.

Lo que ya te protege

- ✓ **Dron:** 4 hélices dentro de aros protectores, cuerpo de espuma y 2 baterías incluidas.
- ✓ **Planeador:** espuma liviana, 2 hélices de repuesto y herramienta para cambiarlas.
- ✓ Aun así, ningún avión es indestructible: por eso existe la Guía de Reparación Rápida.

Fuentes: fmshobby.com/blogs/rc-airplanes/beginners-guide-rc-planes · unmannedtechshop.co.uk (guía de vuelo para principiantes; cifras de 30 m y 8 km/h son reglas prácticas, no normas) · fichas del producto.

ANTES DE DESPEGAR

Prepárate en 3 pasos

1

Carga la batería

Con el cargador USB incluido. Según las fichas, la carga tarda unos 30 min (planeador) o unos 40 min (dron). Quédate cerca mientras carga, ponla sobre una superficie que no se queme y desconéctala al terminar.

2

Prepara el control

El control del **dron** funciona con 3 pilas AAA que **no vienen incluidas**: ten las pilas listas desde el día que llega. Revisa también que el control y el avión estén emparejados siguiendo el manual incluido.

3

Revisión rápida

Hélices sin golpes y que giren libres, aros bien puestos (dron), batería firme en su sitio y nada suelto. Haz la prueba de alcance de 30 m.

Ojo con la batería: si la batería se ve hinchada, huele raro o se calienta de más, **deja de cargarla**, desconéctala y no la uses. Escríbenos por WhatsApp: está cubierta por la Garantía Vuelo Seguro.

Fuentes: novritsch.com/lipo-battery-safety · docs.phoenixlidar.com (guías de seguridad de baterías LiPo: cargar vigilado, superficie no inflamable, parar si se hincha) · fichas del producto (tiempos de carga, contenido de la caja).

TUS PRIMEROS 5 MINUTOS

Vuela bajo, vuela tranquilo

El lugar

- ✓ Espacio abierto y plano: parque o cancha.
- ✓ Sin árboles, cables ni edificios cerca.
- ✓ Lejos de personas, mascotas y vidrios.
- ✓ Con un adulto cerca si vuela un niño.

Cómo empezar

- ✓ **Dron:** despegue con una tecla y quédate en vuelo bajo y estable.
- ✓ **Planeador:** sigue el manual incluido para el lanzamiento.
- ✓ Movimientos suaves: poco a poco.
- ✓ Nada de acrobacias el primer día.

Si algo sale mal

¿Pierde estabilidad? Suelta los mandos y aterriza. ¿Se choca? Revisa hélices y aros, y mira la Guía de Reparación Rápida. ¿Se acabó la batería? Cambia a la segunda (dron) o recarga y vuelve a intentarlo: el primer día se aprende volando.

Los dos modelos son juguetes para usar con supervisión de un adulto y fuera de casa. Respeta las normas de tu ciudad si vuelas en lugares públicos.

Fuentes: popsci.com/beginner-drone-tips (empieza con vuelo bajo, sin maniobras avanzadas) · fmshobby.com (lugar abierto, lejos de personas) · manual y fichas del producto. Instrucciones específicas de lanzamiento del planeador: ver el manual incluido.

PARA IMPRIMIR

Mi lista antes de cada vuelo

- [ ] Batería cargada y bien puesta
- [ ] Pilas del control listas (dron: 3 AAA)
- [ ] Hélices sin daños y giran libres
- [ ] Aros protectores en su sitio (dron)
- [ ] Prueba de alcance de ~30 m hecha
- [ ] Día calmo, sin viento fuerte
- [ ] Lugar abierto, sin cables ni árboles
- [ ] Adulto cerca si vuela un niño

Mi bitácora de vuelos

Fecha	Lugar	Minutos	¿Qué aprendí?

¿Llegó dañado o no vuela desde el primer día? Escríbenos por WhatsApp con foto o video: tienes la **Garantía Vuelo Seguro**.

Guía informativa y de uso general; no reemplaza el manual del producto. Uso con supervisión de un adulto.