Ventana Estrellada

REGALO · GUÍA 2 DE 2

Para que dure otra Navidad

Cómo usarla, guardarla y desenredarla para que tu cortina de estrellas vuelva a encender el próximo diciembre.



Guía práctica

Edición diciembre 2026

POR QUÉ SE DAÑAN LAS LUCES

La mayoría de fallas se pueden evitar

Una de las quejas más repetidas sobre las luces de Navidad es que dejan de funcionar después de una o dos temporadas. Casi siempre es cuestión de cómo se usan y se guardan.

Durante la temporada

- ✓ Revísala antes de colgarla: cables, enchufe y conexiones.
- ✓ No sobrecargues tomacorrientes ni regletas.
- ✓ Respeta el máximo de sets enlazados que indique el empaque.
- ✓ Apágala de noche o cuando nadie esté en casa.

Lo que la daña

- Jalarla del cable para bajarla.
- Dejarla bajo la lluvia o en lugares húmedos.
- Guardarla hecha un nudo.
- Seguir usándola con una parte pelada o con manchas marrones.

Regla de oro: si ves cables dañados, partes quemadas o chispas, desconéctala y no la uses. Escríbenos por WhatsApp.

Fuentes: Travelers, “Holiday Decorating Safety”; NDSC; CPSC, comunicados de seguridad navideña (1998–2003); la queja de durabilidad viene de reseñas públicas de compradores (ver research/voces.md).

PASO A PASO

Guárdala bien en 5 pasos

1. **Desconéctala y bájala con cuidado**
   Desenchúfala, quita los ganchos y baja la cortina sin jalar los hilos.

2. **Extiéndela y revísala**
   Ponla sobre una mesa, desata cualquier nudo y busca daños: cables pelados o manchas marrones por sobrecalentamiento.

3. **Enróllala sobre un cartón o una percha**
   Usa un cartón rígido (con ranuras a los lados) o una percha. Enrolla con suavidad, sin apretar, siguiendo la forma natural del cable.

4. **Asegura el enchufe**
   Pega el extremo del enchufe con cinta o una cinta de velcro para que no se suelte.

5. **Guárdala en una caja con tapa**
   En un lugar seco y sin sobrellenar la caja. Si tienes otras luces, guárdalas en cajas separadas.

Truco: la caja original de tu pedido sirve de base. Escribe encima «Ventana Estrellada · 3 m / 6 m · color» y el año.

Fuentes: NBC News, “3 ways to store Christmas lights so they don’t tangle”; Lights4fun; Safestore (cartón/percha, no apretar, revisar daños, caja con tapa). Ver research/regalos.md.

TU CONTROL

La ficha de mi cortina

Datos

Medida: ☐ 3 m ☐ 6 m

Color: ☐ Multicolor ☐ Cálido ☐ Blanco ☐ Azul

Fecha de instalación:

Lugar:

Revisión al guardar

- ✓ Todas las luces encienden.
- ✓ Sin cables pelados ni manchas marrones.
- ✓ Enrollada sobre cartón o percha.
- ✓ Guardada en caja con tapa.

Fecha de guardado:

Revisión cada diciembre

Año	Instalada	Todas encienden	Guardada
2026	☐	☐	☐
2027	☐	☐	☐
2028	☐	☐	☐

¿Al recibirla alguna luz no enciende? Esa es la **Garantía Estrella Encendida**: grábate abriendo el paquete y escríbenos por WhatsApp.

Esta guía es informativa y no reemplaza las instrucciones del fabricante. No se garantiza una duración específica del producto.